

# 86 吋觸屏基本操作說明



長按電源鍵 5 秒，開啟關機或休眠模式選擇




不使用觸屏時，請將電源關閉，電源顯示燈呈現紅色


# 86 吋觸屏基本操作說明



首頁設置各班可能有所不同，但圖示基本一致



# 86吋觸屏無線投影操作說明



# 86 吋觸屏無線投影操作說明

關閉有線網路，開啟無線網路




五六七八 單親媽媽

選擇 NTSH 帳號



五六七八 單親媽媽

# 86 吋觸屏無線投影操作說明



依照您的資訊設備下載程式

IPAD、IPAD PRO、IPHONE 則不用下載程式

## APPLE 相關設備

打開 Airplay 選擇欲分享的 MiraAir Station 帳號進行螢幕鏡像



安卓手機及平板相關設備(請先選擇 NTSH 連線)

從 **Google Paly** 或打開觸屏無投影軟體

下載 **MiraAir APP**



Station	Station IP
MiraAir-A092D4	172.1.7.57





# 搜尋 IP 或是點選班級 Startion 帳號



按下 PLAY 鍵執行無線投影

